





















注意	
<p>セレクトバルブ 切換要領</p>	<p>絶対厳守</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. プレーカを使用する場合は、必ず足元の切替レバーとセレクトバルブ位置が B の位置になっていることを確認し、作業時はレバーとセレクトバルブ位置を絶対に A に切換えないで使用して下さい。 A の位置にした状態で使用されますと、オイルクーラが破損します。 • 油圧プレーカを取付けた油圧ショベルは差替専用機に比べ、作動油（ハイドロリックオイル）を容易に使用しますので、下記の事項を厳守します。 2. 作動油の交換 : 1000Hr 3. リターンフィルタの交換（作動油タンク内） ・リターンフィルタエレメントの交換時期は 1回目 : 50Hr 2回目以降 : 250Hr <p style="text-align: right;">YT20T01274P1</p>

注意			
絶対厳守			
<p>• プレーカを使用する場合は、必ず足元の切替レバーとセレクトバルブ位置が B の位置になっていることを確認し、作業時はレバーとセレクトバルブ位置を絶対に A に切換えないで使用して下さい。 A の位置にした状態で使用されますと、オイルクーラが破損します。</p> <p>• プレーカ、ニブラーの操作を必要としないときは、足元の切替レバーを B の位置にして下さい。</p>			
YT20T01276P1			

注意	
ペダル操作上の注意	





































